

I-0320

NEW TRENDY Sp. z o.o.
ul. Kielecka 90 26-600 Radom


serwis@newtrendy.pl
tel/fax 67 262 12 66





SIGNIKA

INSTRUKCJA MONTAŻU KABINY PRYSZNICOWEJ FLEXO CLEAR


Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

LISTA CZĘŚCI







1




1-1





1-2





1-3



1-4




2-2




2-3




2-5



2-6






2-7






2-1

2







4




5-6




5-2



5-3




5-4




5-5

5


6-1





6-2




6-3




6-4




6-5




6-7



6-6





Prosimy o czyszczenie aluminiowych powierzchni kabiny oraz szyb miękką szmatką używając łagodnych środków czyszczących. W celu zapewnienia prawidłowego działania rolek należy je raz w miesiącu zabezpieczyć wazeliną sanitarną. Stosowanie środków nie zalecanych przez producenta i niewłaściwa konserwacja rolek może narazić Państwa na utratę gwarancji.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA NASZEGO PRODUKTU.